



La ricarica dell'auto
non è mai stata così **“facile”**



Plug & Play

Ti serve solo una presa elettrica. Nessuna installazione complessa, potenziamenti della rete elettrica, ricablaggi o nuove certificazioni. Individui a casa (garage o cortile) il posto migliore e più comodo per ricaricare la tua auto elettrica, fissi la **EASY box** al muro e la colleghi ad una presa elettrica shuko, come qualunque altro elettrodomestico.

Ricarica Dinamica

Un utilizzo intelligente dell'energia disponibile in casa, in tempo reale: installa il sensore per la gestione dinamica della potenza (Dynamic Power Management, DPM*), accendi i tuoi elettrodomestici e la **EASY box** si adatterà autonomamente alla potenza disponibile. Quando gli altri elettrodomestici saranno spenti, ricomincerà a caricare al massimo.

2-in-1

Due modalità operative integrate: **EASY box** può funzionare fino a 2,3 kW in Plug & Play (collegandola ad una presa elettrica shuko standard) e può raggiungere i 7,4 kW con un semplice upgrade realizzato da un elettricista. Così puoi ricaricare il tuo veicolo elettrico più velocemente con lo stesso dispositivo.

Pronta a tutto

Adatta all'installazione sia in spazi interni che esterni (con idonea copertura), funziona in modo sicuro in un ampio spettro di temperature. Progettata secondo i più alti criteri di sicurezza e conforme agli standard internazionali.

*richiede l'installazione da parte di elettricista qualificato, in conformità con le normative vigenti



< 20 minuti

Tempo di installazione in modalità Plug & Play, senza l'intervento di un professionista

Semplice da Usare

Ricarica sicura ogni giorno

In modalità Plug & Play, senza potenziamenti della rete elettrica

Upgrade di Potenza

Ricarica rapida

Con installazione effettuata da un professionista qualificato

Sempre Pronta

Cavo integrato

Devi solo collegarlo al tuo veicolo

Sicura e Intelligente

Modulazione in tempo reale

Si adatta alla potenza disponibile, evitando ogni blackout (è necessario un upgrade)

Outdoor

IP54


Resiste a neve e pioggia*, funziona da -25°C a 50°C

*adatta per l'installazione all'esterno sotto una copertura

Installazione Facile




Quick Start: tutto quello che ti serve sapere



1


Cosa contiene?

- **EASY** inclusi i cavi, spina di alimentazione elettrica e connettore di ricarica (Tipo 2)
- Sensore della corrente per il Dynamic Power Management (DPM)
- Dima per foratura
- 3 tasselli+viti
- Leaflet per scaricare il manuale




2

Usando la dima, segna dove trapanare la parete e inserisci i 3 tasselli nei fori. **Scegli una posizione che eviti l'esposizione diretta alla luce del sole ed alla pioggia e che consenta di raggiungere facilmente la presa di ricarica del tuo veicolo.**




3

Prendi la **EASY** e, rimuovendo la cover estetica, fissa le 3 viti nei tasselli



4

Una volta fissata, riposiziona la cover estetica




5

Inserisci la spina nell'apposita presa elettrica shuko. **La spina deve essere collegata direttamente ad una presa elettrica shuko, senza adattatori e nel rispetto delle normative vigenti relative agli impianti elettrici domestici.**




6

Quando si accende il LED BLU, la tua **EASY** è pronta all'uso in modalità Plug & Play (fino a 2,3 kW)



7


Estrai il connettore dalla **EASY**



8

Inserisci il connettore nella presa del veicolo e inizia la sessione di ricarica

Upgrade Facile



Per il funzionamento fino a 7,4 kW rivolgiti ad un elettricista qualificato, poiché richiede una installazione dedicata che deve essere conforme alle normative vigenti ed al tuo contratto di fornitura di energia elettrica.

Clicca & Ricarica




Un'App dedicata disponibile per Android e iOS che ti permette di configurare la tua **EASY** box e di monitorarne i parametri operativi.

Puoi scaricarla da Google Play e App store.



Registrare ed autenticare il tuo smartphone è facile grazie al QR code personale stampato sulla tua **EASY** box.

Cosa puoi fare?



Imposta i parametri operativi



Programma la tua ricarica



Interrompi la ricarica senza scollegare il connettore



Verifica il **tempo impiegato e l'energia utilizzata** per ricaricare

SESSION 4
Vehicle not ready
E2PROM fault
SESSION 3
Over temperature fault
Short Circuit CP - GND
GND disconnection
HW configuration fault
Over/Under Voltage 5V
SESSION 2
Rotary Switch fault
Over Voltage -12 V
SESSION 1

Monitora gli **allarmi** ed i parametri operativi



Visualizza la tua intera **esperienza di ricarica**





Info: 011-2388379 oppure 391-4871685 (solo WhatsApp)
Mail: clienti@easy-luce-gas.it - Site www.easy-luce-gas.it

